## Cube J 設置案内書

この度は太陽光見守りサービスにお申し込み頂きまして、誠にありがとうございます。 以下の二次元コードから、動画もしくはセットアップガイドを参照していただき、 Cube Jの設置およびアプリの設定をお願いします。 見守りサービスを受けるためには、アプリの<u>energy on設定まで実施いただく必要があります。</u> (マニュアル動画①、セットアップガイド5p~22p)

ご不明点等ございましたら、アプリ内のお問合せもしくは弊社担当者までご連絡ください。



出光興産株式会社 ソーラーフロンティア株式会社

## 設置~アプリ設定までの概要

詳しくは表面の二次元コードから、動画①もしくはセットアップガイドを参照してください。

1			
	内容物の確認	5	アプリと太陽光機器をペアリング
	表面に記載している内容物が揃って いるか確認してください		1)アプリを開きます。
	いるい。世界の「ハイン」のである。		2)デバイスページの「+」を押します。
2	アプリのインストールおよび登録		3)"センサーと家電機器"欄の FCUONET Liteのマイコンをタッパ
	表面の二次元コードからアプリを ダウンロードレ アカウントを作成して		ます。
	ください。		4) 紹介画面の後、チェック項目を確認し、 チェックをつけ、「次へ」をタップします。
3	Cube Jをコンセントに挿す		5)接続するCube Jをタップします。
	Wi-Fiルーターと通信可能な距離にある コンセントにCube J本体を挿してくださ い。		6)ペアリングしたい太陽光設備を選択し、 タップします。 また、画面内容に応じて型式等を入力 してください。
4	アプリとCube Jをペアリング	6	※太陽光設備以外のエコーネットライト製
	1)アプリを開きます。		品でも接続可能なものがあります。
	2)デバイスページの「+」を押します。		anaray an 型中
	3)"ゲートウェイ"欄のCube Jのアイコン をタップします。		
			「)アプリを用さより。
	4)紹介画面の後、チェック項目を確認し、 チェックをつけ、「次へ」をタップします。		1)アフリを開きます。 2)Life+ページの"energy on設定"の 「設定」をタップします。
	<ul> <li>4)紹介画面の後、チェック項目を確認し、</li> <li>チェックをつけ、「次へ」をタップします。</li> <li>5) Cube J本体のLEDライトが青色に</li> <li>点灯していることを確認し、「ペアリング</li> </ul>		<ul> <li>1)アノリを用きます。</li> <li>2)Life+ページの"energy on設定"の 「設定」をタップします。</li> <li>3)外箱に貼付しているシールに記載の グループIDの4桁の数字を入力します。</li> </ul>
	4)紹介画面の後、チェック項目を確認し、 チェックをつけ、「次へ」をタップします。 5) Cube J本体のLEDライトが青色に 点灯していることを確認し、「ペアリング を開始する」をタップします。		<ul> <li>1)アフラを囲ぎます。</li> <li>2)Life+ページの"energy on設定"の 「設定」をタップします。</li> <li>3)外箱に貼付しているシールに記載の グループIDの4桁の数字を入力します。</li> <li>4)注音事項を確認します。</li> </ul>
	<ul> <li>4)紹介画面の後、チェック項目を確認し、 チェックをつけ、「次へ」をタップします。</li> <li>5) Cube J本体のLEDライトが青色に 点灯していることを確認し、「ペアリング を開始する」をタップします。</li> <li>6)アプリ画面に従い、Cube J本体のボ タンを押します。</li> </ul>		<ul> <li>1)アブリを用きます。</li> <li>2)Life+ページの"energy on設定"の 「設定」をタップします。</li> <li>3)外箱に貼付しているシールに記載の グループIDの4桁の数字を入力します。</li> <li>4)注意事項を確認します。</li> <li>5)見守りサービスに登録するデバイスの</li> </ul>
	<ul> <li>4)紹介画面の後、チェック項目を確認し、 チェックをつけ、「次へ」をタップします。</li> <li>5) Cube J本体のLEDライトが青色に 点灯していることを確認し、「ペアリング を開始する」をタップします。</li> <li>6)アプリ画面に従い、Cube J本体のボ タンを押します。</li> <li>7)「デバイスと接続」をタップします。</li> </ul>		<ul> <li>1)アブリを用きます。</li> <li>2)Life+ページの"energy on設定"の 「設定」をタップします。</li> <li>3)外箱に貼付しているシールに記載の グループIDの4桁の数字を入力します。</li> <li>4)注意事項を確認します。</li> <li>5)見守りサービスに登録するデバイスの 情報を入力します。</li> </ul>
	<ul> <li>4)紹介画面の後、チェック項目を確認し、 チェックをつけ、「次へ」をタップします。</li> <li>5) Cube J本体のLEDライトが青色に 点灯していることを確認し、「ペアリング を開始する」をタップします。</li> <li>6)アプリ画面に従い、Cube J本体のボ タンを押します。</li> <li>7)「デバイスと接続」をタップします。</li> <li>8)Wi-Fi情報を入力します。</li> </ul>		<ol> <li>1)アブリを開きます。</li> <li>2)Life+ページの"energy on設定"の 「設定」をタップします。</li> <li>3)外箱に貼付しているシールに記載の グループIDの4桁の数字を入力します。</li> <li>4)注意事項を確認します。</li> <li>5)見守りサービスに登録するデバイスの 情報を入力します。</li> <li>6)お客様情報を入力します。</li> </ol>
	<ul> <li>4)紹介画面の後、チェック項目を確認し、 チェックをつけ、「次へ」をタップします。</li> <li>5) Cube J本体のLEDライトが青色に 点灯していることを確認し、「ペアリング を開始する」をタップします。</li> <li>6)アプリ画面に従い、Cube J本体のボ タンを押します。</li> <li>7)「デバイスと接続」をタップします。</li> <li>8)Wi-Fi情報を入力します。</li> <li>9)郵便番号を入力します。 ※天候情報を取得するため</li> </ul>		<ol> <li>1)アブリを用きます。</li> <li>2)Life+ページの"energy on設定"の 「設定」をタップします。</li> <li>3)外箱に貼付しているシールに記載の グループIDの4桁の数字を入力します。</li> <li>4)注意事項を確認します。</li> <li>5)見守りサービスに登録するデバイスの 情報を入力します。</li> <li>6)お客様情報を入力します。</li> </ol>

出光興産株式会社 ソーラーフロンティア株式会社