



**注意事項：**自立運転に切り替えている場合、停電が復旧しても自動的にはもどりません。再度お客様ご自身で操作していただき系統連系運転にもどしてください。その他、詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

## 停電時（自立運転への切替）

## 停電復旧時（連系運転への切替）

### ①太陽光発電ブレーカをOFF




一般的には分電盤の中または分電盤の付近にあります。

### ①停電用コンセントから機器を外す


●連系運転と自立運転を手動で切り替える設定になっている場合、停電復旧後は、手動で連系運転に切り替える必要があります。その場合、②～⑤をおこなってください。

●連系運転と自立運転が自動で切り替わる設定になっている場合、停電復旧後は、自動的に連系運転に切り替わります。その場合、手順⑤のみおこなってください。


### ②パワーコンディショナの運転スイッチをOFF



### ②パワーコンディショナの運転スイッチをOFF




### ③パワーコンディショナの運転スイッチをON



### ③太陽光発電ブレーカをON




### ④運転ランプと発電電力kWランプの点灯を確認



表示部には停電用コンセントに接続した機器の合計消費電力が表示されます。

### ④パワーコンディショナの運転スイッチをON




### ⑤停電用コンセントに使用したい機器を接続



接続する機器の合計消費電力は1500VA以下（AC 100V で最大15A以下）になるようにしてください。

### ⑤運転ランプ、連系ランプおよびkWランプの点灯を確認



(2.2kW 発電時のイラストです)

現在の発電電力が表示されます。